

Aansluiten van de stekker

Stap 1

Monteer de stekker aan de motorkabel. Blauw (nul) Bruin (voeding) Groen /geel (aarde)

⚠ De zwart en wit/grijze kabels mogen afgeknipt en afgeplakt worden zodat deze geen contact kunnen maken.

Aanmelden van de afstandsbediening

Stap 1

Verwijder van alle overige zonwering (die worden bediend met een afstandsbediening) de voeding.

Stap 2

Pak uw afstandsbediening en controleer of er een batterij in zit.

TIP! Om het u makkelijk te maken leest u stap 3 tot en met 5b eerst even door voordat u met stap 3 begint.

⚠ Kies bij een afstandsbediening met meer kanalen het kanaal waar u het product op wil programmeren. De lampjes op de afstandsbediening geven het gekozen kanaal aan.

Stap 3

Sluit de netspanning aan van de zonwering welke u wenst te programmeren. De motor geeft nu 2x een piepsignaal.

⚠ Dit is alleen dicht bij de motor te horen.

Stap 4

Druk na het horen van het piepsignaal binnen 3 seconden 2x op de p2 toets. Doe dit niet te snel achter elkaar. De motor zal nu een korte beweging geven.

⚠ De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.

Stap 5a

Zit de motor aan de rechterzijde druk dan op de knop omhoog.

Stap 5b

Zit de motor aan de linkerzijde druk dan op de knop omlaag.

Aanmelden van de afstandsbediening

Stap 6

Indien u de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u bovenstaande procedure opnieuw doorlopen. De handzender dient wel eerst gereset te worden.

Instellen van de boven- en onderpositie

Stap 1

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets.

Stap 2

Druk 1x op de knop omhoog.

Stap 3

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets.

Stap 4

Stel nu eerst de bovenpositie in. Dit doet u door op de knop omhoog te drukken tot u de gewenste positie heeft bereikt.

 **Zorg ervoor dat de onderlijst vrij te bewegen is.**

Stap 5

Druk de stopknop 5 seconden in totdat deze de eindpositie vastzet. De motor geeft een reactie als deze de eindpositie heeft geregistreerd.

Stap 6

Bepaal nu de onderpositie door de zonwering naar beneden te laten lopen tot de gewenste eindpositie is bereikt.

 **Voor een screen is het van belang dat de onderlijst circa 5mm van de gewenste onderpositie stopt. Bij een rolluik dient u er zorg voor te dragen dat de bladveren niet onder spanning staan.**

Stap 7

Druk de stop knop 5 seconden in totdat deze de eindpositie vastzet. De motor zal een reactie geven als deze de eindpositie heeft geregistreerd.

Resetten van de handzenders**Stap 1**

Verwijder van alle overige zonwering (die worden bediend met een afstandsbediening) de voeding.

Stap 1

Verwijder voor 5 seconde de netspanning van de zonwering welke u wil resetten.

Stap 3

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets.

Stap 4

Druk 1x op de stop toets.

Stap 5

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets.

! **Ging er iets niet goed? Programmeer dan uw zonwering opnieuw door bovenstaande stappen nogmaals te volgen.**

Aanmelden 2e afstandsbediening**Stap 1**

Druk 2x op de P2 (programmeer) toets van de aangemelde afstandsbediening.

Stap 2

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets van de nieuwe afstandsbediening.